

imagen	Nº de referencia	descripción	febi
	Neoplan -	jgo. rep. cilindro de trabajo	03235
	Neoplan 0011 063 757	tuerca de seguridad para barra de acoplamiento / arbol de direcci- ón	14526
	Neoplan 0013 302 135	terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas	01358
	Neoplan 0013 302 235	terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas	01359
	Neoplan 0101.650.20	interruptor por presion de aceite	09904
	Neoplan 0102.111.00	soporte de engranaje	14921
	Neoplan 0102.520.00	soporte de engranaje	05955
	Neoplan 0103.203.00	casquillo de cojinete para generador	08269
	Neoplan 0103.204.00	soporte de goma para generador	01802
	Neoplan 0103.213.00	pieza de aprieto para tirante	08934
	Neoplan 0103.215.05	tornillo tensor con soporte de goma	08933
	Neoplan 0103.215.05 S1	jgo. rep. tornillo tensor para correa trapezoidal	08758




imagen	Nº de referencia	descripción	febi
	Neoplan 0103.215.05 S2	tornillo tensor con casquillo	17843
	Neoplan 0121.044.10 S1	prefiltro de carburante con accesorios	01754
	Neoplan 0121.527.00	soporte de motor	05922
	Neoplan 0132.003.00	filtro hidraulico para servodireccion	15761
	Neoplan 0201.711.01	soporte de goma para escape	09826
	Neoplan 0203.154.00	filtro de aire	06769
	Neoplan 0203.170.00	filtro de aire	06773
	Neoplan 0203.406.00	filtro de aire	06765
	Neoplan 0221.324.00	manguito para tubo flexible metalico	10820
	Neoplan 0221.510.00	tubo flexible metalico para tubo gases de escape	01377
	Neoplan 0221.510.00 S1	jgo. rep. tubo flexible metalico	14516
	Neoplan 0221.813.00	abrazadera de tubo para tubo flexible metalico	09302

imagen	Nº de referencia	descripción	febi
	Neoplan 0221.813.00 S1	juego de montaje para tubo flexible metalico	09421
	Neoplan 0 289 336	casquillo de arbol de levas de freno	02196
	Neoplan 0303.191.03	aro de retencion para el termostato	10390
	Neoplan 0303.191.04	termostato	09856
	Neoplan 0303.191.04 S1	termostato con aro de retencion	10391
	Neoplan 0322.645.10	polea tensora para correa trapezoidal acanalada	06370
	Neoplan 0 337 059	articulación en cruz para arbol articulado	09893
	Neoplan 0501.100.23	cable para interruptor depresión	08785
	Neoplan 0501.131.45	cilindro de trabajo groupe de conexión	08764
	Neoplan 0 550 732	jgo. rep. pivote de mangueta sin cojinete	06888
	Neoplan 06.01902.3413	tornillo para disco de freno	32206
	Neoplan 0701 104 07	anillo de centraje para gorrón de rueda	05901




imagen	Nº de referencia	descripción	febi
	Neoplan 0703.535.00	jgo. rep. muelles de zapata de freno	18908
	Neoplan 0801.116.26 S	gorron de rueda	18693
	Neoplan 0801.318.00	racor de engrase	01094
	Neoplan 0801.550.19	sop. de brazo oscil. transv. silentcojinete	15210
	Neoplan 0801.550.20	sop. de brazo oscil. transv. silentbloque	14745
	Neoplan 0801 550 33	sop. de brazo oscil. transv. silentcojinete	15212
	Neoplan 0801 550 38	sop. de brazo oscil. transv. silentbloque	15211
	Neoplan 0803.551.00	jgo. rep. pivote de mangueta	19179
	Neoplan 0821.210.19 S	gorron de rueda	18694
	Neoplan 0821.351.00	juego de forros de freno	16666
	Neoplan 0821.351.00 S1	juego de forros de freno	16665
	Neoplan 0821.358.00	aro de retención para rodamiento de rueda	18934
	Neoplan 0821.358.22	rodamiento de rodillos para pivote de mangueta	04565

imagen	Nº de referencia	descripción	febi
	Neoplan 0821.358.29 S1	jgo. rep. pivote de mangueta con cojinete	15338
	Neoplan 0821.358.30	disco de freno	18653
	Neoplan 0821.923.00	barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas	02545
	Neoplan 0827.524.00	terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas	02546
	Neoplan 1001.102.00	fuelle	20662
	Neoplan 1001.123.00	fuelle	20720
	Neoplan 11006858	tubo flexible metalico para tubo gases de escape	19326
	Neoplan 11006858 S1	jgo. rep. tubo flexible metalico	19327
	Neoplan 1101.31.69	rodamiento de rueda	07910
	Neoplan 1102.501.00	filtro de conductor	06917




imagen	Nº de referencia	descripción	febi
	Neoplan 1102.674.00	valvula de purga de agua con anillo de remolque	06528
	Neoplan 1102.706.00	cilindro de aire de presión para bomba de inyección	01036
	Neoplan 1102.736.00	cartucho secador de aire con junta tórica	01361
	Neoplan 1102.937.00	casquillo de aprieto sensor de revoluciones para el ABS	15340
	Neoplan 11053481	aro de retención para cubo de rueda	19220
	Neoplan 1203.223.00	terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas	19046
	Neoplan 1203.223.05	terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas	18939
	Neoplan 1203.240.01	barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas	03132
	Neoplan 1203.240.01	terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas	03135
	Neoplan 1203.250.00	barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas	02954
	Neoplan 1203.252.00	barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas	02953

imagen	Nº de referencia	descripción	febi
	Neoplan 1203.257.01	barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas	04384
	Neoplan 1203.257.02	terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas	04385
	Neoplan 1804.127.10	filtro del interior	18738
	Neoplan 1807.402.00	filtro del interior	18741
	Neoplan 1807.403.00	filtro del interior	18737
	Neoplan 36.96503.0001	aro de retención para rodamiento de rueda	18909
	Neoplan 4464 301 129	gorron de rueda	15341
	Neoplan 5050.174.00	tornillo hexagonal	15345
	Neoplan 51.02301.5258	rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador	30658
	Neoplan 51.02301.5259	rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador	30659
	Neoplan 51.05504.0085	filtro de aceite	31996
	Neoplan 51.05504.0098	filtro de aceite con anillos de retención	31997
	Neoplan 51.05901.0122	junta para carcasa del filtro de aceite	31969




imagen	Nº de referencia	descripción	febi
	Neoplan 51.06402.0061 S1	termostato con junta tórica y junta	26627
	Neoplan 51.06402.0061 S3	termostato con junta tórica y junta	15849
	Neoplan 51.06402.0063 S1	termostato con junta tórica y junta	22314
	Neoplan 51.06402.0063 S3	termostato con junta tórica y junta	15850
	Neoplan 51.06402.0065 S2	termostato con junta tórica y junta	15851
	Neoplan 51.06402. 0065 S3	termostato	18016
	Neoplan 51.06402.0065 S4	termostato con junta tórica y junta	18017
	Neoplan 51.06500.6426	bomba de agua con juntas	11357
	Neoplan 51.06500.6479	bomba de agua con juntas	21711
	Neoplan 51.06500.6675	bomba de agua con junta	30679
	Neoplan 51.06500.6676	bomba de agua con junta	32323
	Neoplan 51.06500.6680	bomba de agua con juntas	33175

imagen	Nº de referencia	descripción	febi
	Neoplan 51.06599.6051	jgo. rep. bomba de agua	02361
	Neoplan 51.08902.0194	junta de multiple de admisión para tubo de aspiración de aire	32974
	Neoplan 51.12503.0061	cartucho del filtro de combustible con aro de retencion	31397
	Neoplan 51.95800.6087	polea de inversion para correa trapezoidal acanalada	30855
	Neoplan 51.95800.6092	polea de inversion para correa trapezoidal acanalada	30389
	Neoplan 51.96420.0121	tubo flexible de aire de sobrealimentación	30183
	Neoplan 51.96820.0243	cuña correa acanalada	29057
	Neoplan 51.96820.0321	cuña correa acanalada	28987
	Neoplan 51.96820.0329	cuña correa acanalada	28913
	Neoplan 51.96820.0330	cuña correa acanalada	29109
	Neoplan 5290 022 00	arandela tipo limes para gorrón de rueda	01245
	Neoplan 5290 050 00	tuerca plana con collar	03767












imagen	Nº de referencia	descripción	febi
	Neoplan 81.27421.0232	sensor nivel de líquido refrigerante	32713
	Neoplan 81.30560.0063	horquilla de disparo	30288
	Neoplan 81.30560.6019	jgo. rep. arbol de desembrague para horquilla de disparo	32973
	Neoplan 81.43220.6204	Juego de apoyo del eje	31863
	Neoplan 81.50803.0040	disco de freno	12731
	Neoplan 81.62340.6063	Rep. Satz Sitzverstellung	33954
	Neoplan 81.62384.6008	cilindro de trabajo para la regulación del asiento	30702
	Neoplan 81.77910.0027	filtro del interior	32971
	Neoplan 81.93420.0342	juego de cojinetes de rueda	32711
	Neoplan 81.96020.0384	tope de goma para soporte de motor	31046
	Neoplan 81.96210.0100	soporte de goma para motor, escape y radiador	31104
	Neoplan 81.96210.0571	soporte de motor	32976
	Neoplan 81.96301.0900	tubo flexible de aire de sobrealimentación	30182

imagen	Nº de referencia	descripción	febi
	Neoplan 81.96320.0162	tubo flexible de aire de sobrealimentación	30184
	Neoplan 81.96503.0333	aro de retención con aro de impulsión ABS	32972
	Neoplan 88.77910.0003	filtro del interior	31042
	Neoplan M000071	cilindro de aire de presión para freno por motor	17024
	Neoplan N1.01100.1840	cuña correa acanalada	29070
	Neoplan N1.01100.1843	cuña correa acanalada	29124
	Neoplan N1.01100.1846	cuña correa acanalada	28931
	Neoplan N1.01400.9772	cuña correa acanalada	29061

lista de conversión de códigos



Nº febi → Nº de referencia → pagina de catálogo

Nº febi	Nº de referencia	página	Nº febi	Nº de referencia	página
01036	1102.706.00	6	09421	0221.813.00 S1	3
01094	0801.318.00	4	09826	0201.711.01	2
01245	5290 022 00	9	09856	0303.191.04	3
01358	0013 302 135	1	09893	0 337 059	3
01359	0013 302 235	1	09904	0101.650.20	1
01361	1102.736.00	6	10390	0303.191.03	3
01377	0221.510.00	2	10391	0303.191.04 S1	3
01754	0121.044.10 S1	2	10820	0221.324.00	2
01802	0103.204.00	1	11357	51.06500.6426	8
02196	0 289 336	3	12731	81.50803.0040	10
02361	51.06599.6051	9	14516	0221.510.00 S1	2
02545	0821.923.00	5	14526	0011 063 757	1
02546	0827.524.00	5	14745	0801.550.20	4
02953	1203.252.00	6	14921	0102.111.00	1
02954	1203.250.00	6	15210	0801.550.19	4
03132	1203.240.01	6	15211	0801 550 38	4
03135	1203.240.01	6	15212	0801 550 33	4
03235	-	1	15338	0821.358.29 S1	5
03767	5290 050 00	9	15340	1102.937.00	6
04384	1203.257.01	7	15341	4464 301 129	7
04385	1203.257.02	7	15345	5050.174.00	7
04565	0821.358.22	4	15761	0132.003.00	2
05901	0701 104 07	3	15849	51.06402.0061 S3	8
05922	0121.527.00	2	15850	51.06402.0063 S3	8
05955	0102.520.00	1	15851	51.06402.0065 S2	8
06370	0322.645.10	3	16665	0821.351.00 S1	4
06528	1102.674.00	6	16666	0821.351.00	4
06765	0203.406.00	2	17024	M000071	11
06769	0203.154.00	2	17843	0103.215.05 S2	2
06773	0203.170.00	2	18016	51.06402. 0065 S3	8
06888	0 550 732	3	18017	51.06402.0065 S4	8
06917	1102.501.00	5	18653	0821.358.30	5
07910	1101.31.69	5	18693	0801.116.26 S	4
08269	0103.203.00	1	18694	0821.210.19 S	4
08758	0103.215.05 S1	1	18737	1807.403.00	7
08764	0501.131.45	3	18738	1804.127.10	7
08785	0501.100.23	3	18741	1807.402.00	7
08933	0103.215.05	1	18908	0703.535.00	4
08934	0103.213.00	1	18909	36.96503.0001	7
09302	0221.813.00	2	18934	0821.358.00	4

Nº febi	Nº de referencia	página	Nº febi	Nº de referencia	página
18939	1203.223.05	6	30658	51.02301.5258	7
19046	1203.223.00	6	30659	51.02301.5259	7
19179	0803.551.00	4	30679	51.06500.6675	8
19220	11053481	6	30702	81.62384.6008	10
19326	11006858	5	30855	51.95800.6087	9
19327	11006858 S1	5	31042	88.77910.0003	11
20662	1001.102.00	5	31046	81.96020.0384	10
20720	1001.123.00	5	31104	81.96210.0100	10
21711	51.06500.6479	8	31397	51.12503.0061	9
22314	51.06402.0063 S1	8	31863	81.43220.6204	10
26627	51.06402.0061 S1	8	31969	51.05901.0122	7
28913	51.96820.0329	9	31996	51.05504.0085	7
28931	N1.01100.1846	11	31997	51.05504.0098	7
28987	51.96820.0321	9	32206	06.01902.3413	3
29057	51.96820.0243	9	32323	51.06500.6676	8
29061	N1.01400.9772	11	32711	81.93420.0342	10
29070	N1.01100.1840	11	32713	81.27421.0232	10
29109	51.96820.0330	9	32971	81.77910.0027	10
29124	N1.01100.1843	11	32972	81.96503.0333	11
30182	81.96301.0900	10	32973	81.30560.6019	10
30183	51.96420.0121	9	32974	51.08902.0194	9
30184	81.96320.0162	11	32976	81.96210.0571	10
30288	81.30560.0063	10	33175	51.06500.6680	8
30389	51.95800.6092	9	33954	81.62340.6063	10

lista de conversión de códigos



Nº de referencia → Nº febi → pagina de catálogo

Nº de referencia	Nº febi	página	Nº de referencia	Nº febi	página
-	03235	1	0801.550.20	14745	4
0011 063 757	14526	1	0801 550 33	15212	4
0013 302 135	01358	1	0801 550 38	15211	4
0013 302 235	01359	1	0803.551.00	19179	4
0101.650.20	09904	1	0821.210.19 S	18694	4
0102.111.00	14921	1	0821.351.00	16666	4
0102.520.00	05955	1	0821.351.00 S1	16665	4
0103.203.00	08269	1	0821.358.00	18934	4
0103.204.00	01802	1	0821.358.22	04565	4
0103.213.00	08934	1	0821.358.29 S1	15338	5
0103.215.05	08933	1	0821.358.30	18653	5
0103.215.05 S1	08758	1	0821.923.00	02545	5
0103.215.05 S2	17843	2	0827.524.00	02546	5
0121.044.10 S1	01754	2	1001.102.00	20662	5
0121.527.00	05922	2	1001.123.00	20720	5
0132.003.00	15761	2	11006858	19326	5
0201.711.01	09826	2	11006858 S1	19327	5
0203.154.00	06769	2	1101.31.69	07910	5
0203.170.00	06773	2	1102.501.00	06917	5
0203.406.00	06765	2	1102.674.00	06528	6
0221.324.00	10820	2	1102.706.00	01036	6
0221.510.00	01377	2	1102.736.00	01361	6
0221.510.00 S1	14516	2	1102.937.00	15340	6
0221.813.00	09302	2	11053481	19220	6
0221.813.00 S1	09421	3	1203.223.00	19046	6
0 289 336	02196	3	1203.223.05	18939	6
0303.191.03	10390	3	1203.240.01	03132	6
0303.191.04	09856	3	1203.240.01	03135	6
0303.191.04 S1	10391	3	1203.250.00	02954	6
0322.645.10	06370	3	1203.252.00	02953	6
0 337 059	09893	3	1203.257.01	04384	7
0501.100.23	08785	3	1203.257.02	04385	7
0501.131.45	08764	3	1804.127.10	18738	7
0 550 732	06888	3	1807.402.00	18741	7
06.01902.3413	32206	3	1807.403.00	18737	7
0701 104 07	05901	3	36.96503.0001	18909	7
0703.535.00	18908	4	4464 301 129	15341	7
0801.116.26 S	18693	4	5050.174.00	15345	7
0801.318.00	01094	4	51.02301.5258	30658	7
0801.550.19	15210	4	51.02301.5259	30659	7

Nº de referencia	Nº febi	página	Nº de referencia	Nº febi	página
51.05504.0085	31996	7	51.96820.0330	29109	9
51.05504.0098	31997	7	5290 022 00	01245	9
51.05901.0122	31969	7	5290 050 00	03767	9
51.06402.0061 S1	26627	8	81.27421.0232	32713	10
51.06402.0061 S3	15849	8	81.30560.0063	30288	10
51.06402.0063 S1	22314	8	81.30560.6019	32973	10
51.06402.0063 S3	15850	8	81.43220.6204	31863	10
51.06402.0065 S2	15851	8	81.50803.0040	12731	10
51.06402. 0065 S3	18016	8	81.62340.6063	33954	10
51.06402.0065 S4	18017	8	81.62384.6008	30702	10
51.06500.6426	11357	8	81.77910.0027	32971	10
51.06500.6479	21711	8	81.93420.0342	32711	10
51.06500.6675	30679	8	81.96020.0384	31046	10
51.06500.6676	32323	8	81.96210.0100	31104	10
51.06500.6680	33175	8	81.96210.0571	32976	10
51.06599.6051	02361	9	81.96301.0900	30182	10
51.08902.0194	32974	9	81.96320.0162	30184	11
51.12503.0061	31397	9	81.96503.0333	32972	11
51.95800.6087	30855	9	88.77910.0003	31042	11
51.95800.6092	30389	9	M000071	17024	11
51.96420.0121	30183	9	N1.01100.1840	29070	11
51.96820.0243	29057	9	N1.01100.1843	29124	11
51.96820.0321	28987	9	N1.01100.1846	28931	11
51.96820.0329	28913	9	N1.01400.9772	29061	11